


Schemat Pompy Biardzki P-145



Tablica 6. Pompa Biardzki P-145

Lp	Nazwa części
1	Nakrętka wlewu oleju
2	Zbiornik oleju
3	Śruba mocująca głowicę M12x 80
4	Głowica pompy
5	Śruba specjalna mocująca membranę
6	Docisk membrany
7	Membrana
8	Tłok
9	Korpus pompy
10	Oring 17x2
11	Śruba specjalna
12	Podkładka Ø10 aluminiowa
13	Korek spustu oleju
14	Podstawa mocująca pompę
15	Oring 25x3
16	Podkładka dystansowa
17	Łożysko 6307
18	Wałek napędowy
19	Łożysko 6307
20	Oring 71x4
21	Obudowa przednia z otworem
22	Uszczelniacz 35x62x12
23	Śruba M8x20 z podkładką
24	Sworzeń korbowodu
25	Korbowód
26	Tłok
27	Śruba M8 x 50 z podkładką
28	Śruba specjalna
29	Śruba spustowa cieczy z kolektora ssawnego
30	Kolano kompletne z nakrętką i oringiem kolektora ssawnego Ø32
31	Kolektor ssawny
32	Zawór pompy
33	Oring 31x4
34	Głowica pompy
35	Zawór pompy
36	Oring 31x4
37	Śruba M8 x 50 z podkładką
38	Śruba specjalna
39	Kolektor tłoczny
40	Śruba M8x 40
41	Podkładka Ø8
42	Czasza powietrznika część górna
43	Przepona powietrznika
44	Czasza powietrznika część dolna
45	Nakrętka M8
46	Zaworek odpowietrznika
47	Kolano kompletne z nakrętką i oringiem kolektora tłoczego Ø25

